

SKTKSOOKSVETEE

保護者の方と一緒に お読みください。

●この説明書を記後までよく読んでからアクアビー -ズアート☆を作ってください。

アクアビーズアート☆は 食べ物ではありません。 口にいれないで ください。




ビーズには「苦味」がついています
●ビーズには小さなお予様の誤飲を防ぐ 首的で「苦味」をつけてあります。
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して いる場合がありますのでせっけんなどで しっかりと手を洗ってください。


苦味の成分は健康に影響のない成分 (デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

セット内容




② アクアビーズアートペン…1個





ミニデザイナーズテーブル···1個







7 5mm球ビーズ 各約135個 クリアピンク、クリアレッド、クリアオレンジ、 クリアイエロー、きみどり、みずいろ、 ピンク、ちゃいろ、アイボリー、しろ

※ビーズは、イラストシートのデザインを 1つずつ作るのに必要な量となっています。

- ●保護者の芳と一緒にお読みください。
- ●説明書はなくさないように保管してください。
- ●水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。 ●汚れても良い服装で遊んでください。
- ●ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

△ 注意(ちゅうい)

保護者の芳へ必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。 ●小さな部路があります。台の中には絶対に入 れないでください。

●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお予様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお予様と一緒に遊ばないように注意してください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを貸、 鼻、首などに入れないように注意してください。

●ビーズをさわった手で首をこすったりしないで

●体質によって手荒れなどが笙じる場合があり ます。皮膚に異常を態じた時は使用を背止し

医師に相談してください。 ●プラスチック袋は補包材ですので、開封、取り 外し後はすぐに捨ててください。

●ビーズや作品は白の節に絶対に入れないでください。芳一飲み込んだ場合は矢量の永を飲ませ、医師に相談してください。

●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが 皮膚や箙に付いた時は、氷で洗い流し てください。

●本体とミニデザイナーズテーブルのロッ ク部分、アクアビーズアートペンの先端、 きりふきのレバーに指や變の毛をはさまれないように注意してください。 ●製品や付属品は使用目的以外の事に

は使用しないでください。 ●遊んだ後は、茶などに放置せず、3歳未 満のお子様の手の届かない所に保管 してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、笨体、ミニデ ザイナーズテーブル、ビーズプレート、きりふき、アクアビーズアートペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- 本体からミニデザイナーズテーブルを外すときはビーズがこぼれないように注意してください。《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意
- してください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように淫意してください。色が付着して落ちにくくなる場 合があります。

・ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、 本体を氷に濡らさないように、千分淫意してください。 ・嵩温・多湿の場所での使用や保管は行わないで

- ください
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合が あります。ビーズや作品は置射日光を避け、できる 限り光の当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

一お客様へ一 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改 良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異な る製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しており ますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株) エポック社 お客様サービスセンター TEL. 029-862-5789 (電話音号は間違いのないよう。よく確かめてからおかけください。) [電話受付時間] 月〜金曜日(税・祭日及び弊社特休日を除く) 10時~12時、13時~17時

対象年齢6才以上

発売元 **EPOCH**




© EPOCH CO..LTD. MADE IN CHINA

じゅんび

ビーズをビーズケースに入れます


ミニデザイナーズテーブルをはずし、革体にビーズを入れます。 1つの仕切りに、1ふくろずつ入れてください。





アクアビーズアートペンのつかいかた

アクアビーズアートペンでビーズをおすようにして、 ビーズをペンの先に入れます。



2 ビーズをおきたい ところでボタンを おします。


※ビーズプレートにならべたビーズをとる ときは、ペタペタペン (別売り)をつかいましょう。

きりふきに水を入れます


イラストのようにキャップをはずして水を入れます。 がを入れたら、キャップをしめて、「きりふき」のイラストの部分をすばやく、 |数筒にぎって、氷が出ることをたしかめてください。








イラストシートの① 巻をミニデザイナーズテーブルにセットします。




イラストシートの上にビーズプレートをのせます。ビーズプレートの 羹儬にある穴をテーブルのでっぱりにあわせます。




◎イラストとビーズプレートが あわないときはビーズプレートの 向きをかえてください。

③ イラストシートの「おんぷ♪」に あわせてアクアビーズアートペンで ビーズをおきます。




(4) ビーズをならべたら、ビーズぜんたいに「きりふき」でじゅうぶんに



ポタポタ・・・

シュッ!シュッ!


※きりふきのレバーを遠くにぎって、シュッ!シュッ!と水をかけます。



水でつながって いない。




(S) ビーズをならべて水をかけたら、ビーズプレートをミニデザイナーズテーブルの 「へこみ」にたてかけます。よぶんな水が下におちてかわきやすくなります。



※ 水をかけたら、さわらないで、かわくまでまちましょう! (1時間以上はさわらないでください)

7 水がかわいたら、ビーズプレートから そっとはがしてできあがり!

> ◎ 「おんぷ♪」ができたら他の イラストでもつくってみましょう!




ズをかさねよ

「ウサウサくん」「ウサコちゃん」 「ガムボールマシン」にはビーズを ウサウサくん かさねるところがあります。


●くっつけたいところに 水をかけて、 イラストのように ビーズをのせて かわかします。













アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえして、 きりふきで水をかけます。 水がかわいたら、作品の上に 平らなおもしをのせます。 きれいでまっすぐな 作品になります。



あそびおわったら

- ○ビーズプレートをよくあらってかわかしてください。
- ○きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- ●ミニデザイナーズテーブルの水をよくふいてください。
 - ●溶けたビーズが主についたら、主を洗ってください。



ξるいイラストシート」も使うことができます

●イラストシートのきりかきを 図のようにテーブルの でっぱりにあわせます。



- ●作った作品は氷に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。 手にくっついたり、こわれたりしてしまうよ。
- ◎ビーズは覚時間、光に当たると色があせる場合があります。 首射日光を さけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。